# MANUAL DEL PROPIETARIO COMPLEMENTARIO

## POLIPASTO/TECLE ELÉCTRICO DE CADENA SERIES ER2 y NER2

Capacidad de 7.5 a 20 toneladas

Código, lote y número de serie

## **AADVERTENCIA**

Este equipo no se debe instalar, operar ni recibir mantenimiento por ninguna persona que no haya leído y entendido todo el contenido de este manual. El no leer y cumplir con el contenido de este manual puede ocasionar serias lesiones corporales, la muerte y/o daños materiales.



## INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE CÓMO USAR ESTE MANUAL

Este MANUAL DEL PROPIETARIO COMPLEMENTARIO esta planeado para usarse *en combinación* con el "Manual del Propietario de Polipasto/tecle de cadena Eléctrico de Cadena, Series ER2 y NER2, con capacidad de 1/8 a 5 toneladas". Consulte la Tabla de Contenido que se presenta a continuación para determinar la(s) ubicación(es) de la información que corresponde a su polipasto/tecle de cadena. Las referencias que se hagan al "Manual del Propietario de Polipasto/tecle de cadena Eléctrico de Cadena, Serie ER2 y NER2, con capacidad de 1/8 a 5 toneladas" serán designadas usando el acrónimo"ER2OM".

## Contenido


Seco	ión		Número de página/ubicación
1.0	Inforn	nación Importante y Advertencias	ER2OM
	1.1	Términos y Resumen	ER2OM
	1.2	Etiquetas y marbetes de Advertencia	ER2OM
2.0	Inforn	nación Técnica	4
	2.1	Especificaciones	4
	2.2	Dimensiones	5
3.0	Proce	edimientos Previos a la Operación	7
	3.1	Llenado de Aceite de la Caja de Engranajes	7
	3.2	Cadena	8
	3.3	Ubicación del Montaje	9
	3.4	Montaje del polipasto/tecle de cadena	10
	3.5	Conexiones Eléctricas	10
	3.6	Verificaciones Previas a la Operación y Operación de Prue	eba 14
4.0	Opera	ación	ER2OM
	4.1	Introducción	ER2OM
	4.2	Lo Que Se Debe y No Se Debe Hacer en la Operación	ER2OM
	4.3	Controles del polipasto/tecle de cadena	ER2OM

Seco	ion	Numero de pagil	<u>na/ubicacion</u>
5.0	Inspe	cción	. 15 y ER2OM
	5.1	General	ER2OM
	5.2	Clasificación de la Inspección	ER2OM
	5.3	Inspección frecuente	ER2OM
	5.4	Inspección periódica	ER2OM
	5.5	Polipastos/tecle de cadena Usados Ocasionalmente	ER2OM
	5.6	Registros de Inspección	ER2OM
	5.7	Métodos y Criterios de Inspección	15 y ER2OM
6.0	Mante	enimiento y Manipulación	18 y ER2OM
	6.1	Medidor de conteo/horas	ER2OM
	6.2	Lubricación	18 y ER2OM
	6.3	Freno del motor	18 y ER2OM
	6.4	Cadena de carga	19 y ER2OM
	6.5	Embrague de Fricción y Freno Mecánico de Carga con Embrague de Fricción	ER2OM
	6.6	Almacenamiento	ER2OM
	6.7	Instalación al Aire Libre	ER2OM
7.0	Soluc	ión de problemas	ER2OM
8.0	Gara	ntía	ER2OM
9.0	Lista	de partes	23

## 2.0 Información técnica

## 2.1 Especificaciones

#### 2.1.1 Código del producto



#### 2.1.2 Condiciones de operación y medio ambiente

Rango de -20° a +40°C (-4° a +140°F)

temperatura:

Humedad relativa: 85% o menos

Nivel de ruido: 85 dB o menos (un nivel: medido a 1 metro del polipasto/tecle de cadena

eléctrico de cadena)

Rango de la El polipasto/tecle de cadena cumple con el IP 55, el colgante cumple con el

envoltura: IP65

Voltaje suministrado: Una sola velocidad estándar: Reconectable 208/230 y 460V-3-60

380V-3-50 (Voltaje único, no reconectable)

Una sola velocidad opcional: 575V-3-60 o voltajes/frecuencias especiales

disponibles

Doble velocidad estándar: 208/230V-3-60 o 460V-3-60 y

380V-3-50

Doble velocidad opcional: 575V-3-60 o voltajes/frecuencias disponibles

	Una sola velocidad	Doble velocidad
Rango de trabajo del	ISO M4; FEM	I 2M; ASME H4
polipasto/tecle de		
cadena:		
Rango de trabajo	60% ED	40/20% ED
intermitente:	360 arranques por hora	120/240 arranques por hora
Rango de trabajo de	60 min.	30/10 min.
tiempo corto:		

	Tabla 2-1 Especificaciones del Polipasto/tecle de cadena														
			Elevador motorizado de 3 fases 60 Hz					Elevador motorizado de 3 fases 50 Hz			Diámetro				
	Capaci- dad (Ton)	dad de producto		Rendim iento (kW)	Corriente nominal (amps)		Velocid ad de elevación (m/min)	ad de Rendi levación miento		de la cadena de carga (mm) x líneas de caída de	Bolsas de la polea de carga	Peso neto (kg)		Peso para un metro adicional de elevación (kg)	
			, ,		208V - 230V	380V	460V			380V	la cadena		NER	ER	
р	7.5	(N)ER2075S*	2.3	3.5	16.4	8.7	7.9	1.4	3.5	7.9	11.2 x 3	5	164	163	8.4
cid	10	(N)ER2100L	1.7	3.5	16.4	8.7	7.9	1.4	3.5	7.9	11.2 x 4	5	280	279	11
velo	10	(N)ER2100L-LG	1.7	3.5	10.4	8.7	7.9	1.4	3.5	7.9		5	260	259	11
ola	10	(N)ER2100S	3.4	3.5 x 2	16.4 x 2	8.7 x 2	7.9 x 2	2.9	3.5 x 2	7.9	11.2 x 4	5	303	302	11
Una sola velocidad	15	(N)ER2150S	2.3	3.5 x 2	16.4 x 2	8.7 x 2	7.9 x 2	1.9	3.5 x 2	7.9 x 2	11.2 x 6	5	404	402	17
'n	20	(N)ER2200S	1.7	3.5 x 2	16.4 x 2	8.7 x 2	7.9 x 2	1.4	3.5 x 2	7.9 x 2	11.2 x 8	5	476	474	22
	7.5	(N)ER2075SD*	2.3/0.8	3.5	17.3	9.2	8.3	1.7/0.6	3.5	9.2	11.2x 3	5	162	166	8.4
cidad	10	(N)ER2100LD	1.7/0.6	3.5	17.3	9.2	8.3	1.7/0.6	3.5	9.2	11.2 x 4	5	276	282	11
Doble velocidad	10	(N)ER2100LD- LG	1.770.0	3.0	3.5 17.3	7.2	8.3	1.770.0	3.5	7.2	11.2 x 4	5	258	262	11
Dob	10	(N)ER2100SD	3.4/1.1	3.5 x 2	17.3 x 2	9.2 x 2	8.3 x 2	3.4/1.1	3.5 x 2	9.2 x 2	11.2 x 4	5	295	307	11
	15	(N)ER2150SD	2.3 /0.8	3.5 x 2	17.3 x 2	9.2 x 2	8.3 x 2	2.3 /0.7	3.5 x 2	9.2 x 2	11.2 x 6	5	396	408	17
	20	(N)ER2200SD	1.7/0.6	3.5 x 2	17.3 x 2	9.2 x 2	8.3 x 2	1.7/0.6	3.5 x 2	9.2 x 2	11.2 x 8	5	468	480	22

<sup>\*</sup> Solo disponible en sujeción tipo perno. La dimensión del cable de la botonera (L) está al centro del agujero del suspendedor.

## 2.2 Dimensiones

			Tabla 2-2	2 Dime	nsiones	s del Po	lipasto	/tecle d	e caden	ıa			
	Capacidad (Ton)	Código del producto	Espacio mínimo C		a (mm)		d (mm)		e (mm)		g (mm)	h (mm)	i (mm)
	(1011)	producto	(mm)	NER	ER	(mm)	NER	ER	NER	ER	(11111)	(mm)	(11111)
ad	7.5	(N)ER2075S	1024	736	826	590	337	427	399	399	61	282	180
velocidad	10	(N)ER2100L	1370	735	826	974	337	427	399	399	81	338	508
	10	(N)ER2100L-LG	1039	735	826	683	337	427	399	399	81	338	217
sola	10	(N)ER2100S	1370	797	853	849	399	427	399	427	81	-	-
Una s	15	(N)ER2150S	1595	797	853	1022	399	427	399	427	86	-	-
n	20	(N)ER2200S	1710	797	853	1198	399	427	399	427	102	-	-
d	7.5	(N)ER2075SD	1024	800	826	590	401	427	399	399	61	282	180
ida	10	(N)ER2100LD	1370	800	826	974	401	427	399	399	81	338	508
velocidad	10	(N)ER2100LD-LG	1039	800	826	683	401	427	399	399	81	338	217
Doble v	10	(N)ER2100SD	1370	801	853	849	401	427	401	427	81	-	-
Dol	15	(N)ER2150SD	1595	801	853	1022	401	427	401	427	86	1	-
	20	(N)ER2200SD	1710	801	853	1198	401	427	401	427	102	-	-

<sup>\*\*</sup>Aunque ambos modelos 208/230 y el de 460 Volts se muestran juntos, los motores de los polipastos/tecle de cadena de doble velocidad **NO** son reconectables.

<sup>\*\*\*</sup> Los motores de 380 V, de una y dos velocidades para polipasto/tecle, NO son reconectables





	Tabla 2-3 Dime	ensiones e	del gand	:ho*				
97	Código de capacidad	Gancho	а	b	С	d	е	g
b	075S	В	3.3 (83.5)	2.2 (55.0)	2.9 (73.0)	1.9 (48.0)	3.3 (85.0)	2.4 (62.0)
a c	100L, 100S	ТуВ	3.3 (83.5)	2.2 (55.0)	2.9 (73.0)	1.9 (48.0)	3.3 (85.0)	2.4 (62.0)
T = Gancho superior B = Gancho inferior	150S	ТуВ	4.1 (104)	2.8 (70.0)	3.4 (87.0)	2.4 (60.0)	3.9 (100.0)	3.1 (79.0)
Unidades = in.(mm)	200S	ТуВ	4.6 (118)	3.3 (83.0)	3.9 (99.5)	2.8 (70.0)	4.3 (110.0)	3.4 (86.0)

<sup>\*</sup>Consulte el EROM Sección 5.7 para conocer las dimensiones y límites de la inspección

## 3.0 Procedimientos Previos a la Operación

#### 3.1 Caja de engranajes

- 3.1.1 La caja de engranajes se llena con la cantidad de aceite correcta al momento del embarque. Antes de la operación debe verificarse el nivel de aceite. Los polipastos/tecle de cadena ER2 y NER2 tienen procedimientos diferentes de verificación. Consulte la Sección 6.3 del ER2OM para procedimientos específicos de verificación. Use el código de capacidad del 050L para determinar la "Distancia de verificación" correcta para el polipasto/tecle de cadena de gran capacidad ER2.
- 3.1.2 Consulte la Sección 6.3 del ER2OM cuando remplace el aceite de los engranes. Use el código de capacidad del 050L para determinar la cantidad correcta de aceite para los engranes.
- 3.1.3 Todos los polipastos/tecle de cadena ER2, con freno mecánico de carga instalado, se embarcan con una tapa de aceite ventilada por separado. Antes de usarlos, se debe instalar la tapa de aceite ventilada. Para instalar, extraiga la tapa de aceite existente y sustituya con la tapa de aceite ventilada (consulte la Figura 3-1).
- 3.1.4 Hay dos orificios de llenado de aceite ubicados en la parte superior de la caja de engranes del polipasto/tecle de cadena ER2. Para el ER2 acoplado con el trole MR2, hay algunos anchos de brida con los que será necesario reubicar el conjunto de la tapa de aceite al otro orificio de llenado de aceite. Esto evitará que haya interferencia con la placa lateral del trole. Consulte la Figura 3-1.



#### 3.2 Cadena

- 3.2.1 La cantidad y ubicación de los componentes de la cadena, incluyendo los resortes y topes de la cadena, depende del modelo y capacidad del polipasto/tecle de cadena. Nunca opere el polipasto/tecle de cadena con componentes incorrectos, faltantes o dañados. Consulte la placa de identificación del polipasto/tecle de cadena, Tabla 3-2, y Figura 3-2 asegúrese de que todos los componentes de la cadena están en la ubicación correcta y estén adecuadamente instalados.
- 3.2.2 Cuando el polipasto/tecle de cadena se usa sin recipiente de cadena, el extremo libre de la cadena está sujeto al cuerpo del polipasto/tecle de cadena como se muestra en la Figura 3-2. Conecte el "extremo sin carga" de la Cadena a la Guía A de la misma y el perno de enchufe preinstalado y la tuerca de seguridad. Asegúrese de que la cadena permanece libre de torceduras y que el tope de la cadena está instalado en el eslabón correcto. Consulte la Tabla 3-2 para la colocación correcta del tope.





Tabla 3-2 Colocación del tope de la cadena								
Código de capacidad	Sin recipiente de cadena	Con recipiente de cadena						
075S, 100L, 100S, 150S, 200S	15 <sup>avo</sup> eslabón desde el extremo libre	3 <sup>er</sup> eslabón desde el extremo libre						


<sup>\*</sup>Torque de apriete para el perno del tope: 10 N-m (7 libras por pie)

3.2.3 Cuando se use(n) el(los) recipiente(s) opcionales de lona, desdóblelo(s) e instálelo(s) en el cuerpo del(los) polipasto/tecle de cadena(s), como se muestra en la Figura 3-3. En este caso el extremo libre de la cadena no está sujeto al cuerpo del polipasto/tecle de cadena y el tope de la cadena está instalado en el 3er eslabón desde el extremo libre. Para colocar la cadena en su recipiente, meta la cadena en el recipiente, empezando por el extremo libre. Tenga cuidado para no torcer o enredar la cadena. NUNCA ponga toda la cadena de un solo golpe en el recipiente. La cadena torcida o apelmazada puede activar el interruptor de límite inferior y parar el polipasto/tecle de cadena durante el descenso.

3.2.4 **PRECAUCIÓN** Cada recipiente de cadena indica la longitud máxima de la cadena de carga que se puede almacenar dentro del recipiente. La cantidad de cadena que el recipiente debe almacenar es igual a la elevación en el polipasto/tecle de cadena. NO use un recipiente de cadena con menor capacidad de almacenamiento que la longitud del elevador en el polipasto/tecle de cadena. Si no se puede almacenar toda la cadena en el recipiente, el interruptor de límite no funcionará correctamente.



- 3.2.5 Cuando use un recipiente de cadena de acero opcional, consulte las instrucciones y/o los dibujos de ensamble proporcionados con el recipiente para el ensamblaje y sujeción correctos.
- 3.2.6 **CADVERTENCIA** Verifique que la cadena de carga no esté torcida o enrollada antes de operar el polipasto/tecle de cadena. Compruebe que el gancho inferior no está volteado. Consulte la Figura 3-4. Corrija todas las irregularidades de la cadena antes de efectuar la primera operación del polipasto/tecle de cadena.
- 3.2.7 Lubrique toda la longitud de la cadena de carga con los tubos de grasa incluidos, de acuerdo a las instrucciones en la Sección 6.2.1.



#### 3.3 Ubicación del Montaje

3.3.1 **ADVERTENCIA** Antes de montar el polipasto/tecle de cadena asegúrese de que la suspensión y la estructura de soporte sean las adecuadas para sostener el polipasto/tecle de cadena y sus cargas. Si es necesario, consulte a un profesional que esté capacitado para evaluar la adecuada ubicación de la suspensión y su estructura de soporte.

3.3.2 AVISO Consulte la Sección 6.8 del ER2OM para las consideraciones de la instalación en exteriores.

## 3.4 Montaje del Polipasto/tecle de cadena

- 3.4.1 Trole manual Siga las instrucciones del Manual del propietario proporcionado con el trole.
- 3.4.2 Trole motorizado Siga las instrucciones del Manual del Propietario proporcionado con el polipasto/tecle de cadena.
- 3.4.3 Montado con un gancho a un lugar fijo Sujete el gancho superior del polipasto/tecle de cadena al punto de suspensión fijo.
- 3.4.4 ER2075S y ER2100L-LG de Montaje de Asa Para mantener el equilibrio cuando el polipasto/tecle de cadena no tiene carga, es necesario instalar una flecha estabilizadora para evitar que el polipasto/tecle de cadena gire sobre la flecha de soporte principal. Consulte la Figura 2-1 y la Figura 2-2 para el tamaño y ubicación del soporte principal y los orificios estabilizadores en las placas de suspensión superiores del polipasto/tecle de cadena.
- 3.4.5 **ADVERTENCIA** Asegúrese de que el punto de suspensión fijo descansa en el centro del asiento del gancho y de que el pestillo del gancho esté acoplado.

#### 3.5 Conexiones Eléctricas

- 3.5.1 **A PRECAUCIÓN** Asegúrese de que el voltaje de la energía eléctrica sea el adecuado para el polipasto/tecle de cadena o el trole.
- 3.5.2 A PRECAUCIÓN NO aplique control electrónico de arranque suave ni controles de variación de voltaje al polipasto/tecle de cadena ER2 o NER2. El uso de tales dispositivos puede ocasionar fallas del freno de motor y de otros componentes eléctricos. PUEDEN utilizarse impulsores de frecuencia variable con los polipastos/tecle de cadena de una sola velocidad ER2/NER2, consulte a KITO para más información.
- 3.5.3 APELIGRO Antes de continuar, asegúrese de que el suministro de energía eléctrica para el polipasto/tecle de cadena o el trole se haya des energizado (desconectado). Bloquee y etiquete de acuerdo con la ANSI Z244.1 "Protección personal –Bloqueo/ etiquetado de las fuentes de energía".
- 3.5.4 PELIGRO Para evitar un choque eléctrico, NO realice NINGÚN mantenimiento mecánico o eléctrico en el trole de doble velocidad (con control de VFD) ni en el polipasto/tecle de cadena 5 minutos después de haber des energizado (desconectar) el trole o el polipasto/tecle de cadena. Este tiempo permite que se descargue de modo seguro el capacitor interno del VFD.
- 3.5.5 A PELIGRO NO desconecte la energía del polipasto/tecle de cadena de doble velocidad (control de VFD) ni del trole durante su funcionamiento.
- 3.5.6 **PRECAUCIÓN** Todos los polipastos/tecle de cadena de doble velocidad están equipados con un VFD. El VFD se utiliza para controlar las velocidades alta y baja de elevación. Las velocidades vienen preestablecidas de fábrica (Consulte la Tabla 3-6, ER2OM). La velocidad (frecuencia) se puede personalizar. Consulte la Sección 3.6.10 del ER2OM, para los rangos específicos de velocidad e instrucciones del polipasto/tecle de cadena.
- 3.5.7 Las siguientes instrucciones aplican cuando el polipasto/tecle de cadena está instalado con el gancho en un punto fijo de suspensión o está instalado en un trole manual. El polipasto/tecle de cadena es controlado por un colgante con dos botones a presionar uno para elevar y otro para descender. Consulte el Manual del Propietario adecuado si el polipasto/tecle de cadena está instalado en un trole motorizado. Se deben aplicar otras consideraciones para el cableado si el trole se usa con un trole distinto al modelo MR2.

#### Cable colgante


El cable colgante se conecta al polipasto/tecle de cadena a través de un enchufe y un conector de 8 clavijas (8P). Haga esta conexión como sigue:


- Consulte la Figura 3-5 o 3-6 dependiendo del código de producto.
- Para el ER2075S y ER2100L Inserte el enchufe 8P en el conector 8P en el cuerpo del polipasto/tecle de cadena y apriete con la mano el anillo de seguro. Instale el cable de liberación de esfuerzo a la parte inferior del cuerpo del polipasto/tecle de cadena.
- Para el ER2100S, el ER2150S y el ER2200S Inserte el enchufe 8P en el conector 8P situado en la caja de interruptores y apriete con la mano el anillo de seguro. Instale el cable de liberación de esfuerzo en el tope del cable de liberación de esfuerzo situado en el conector 8P.


#### Cable del suministro de energía – conexión del Polipasto/tecle de cadena

El cable de suministro de energía se conecta al polipasto/tecle de cadena a través de un enchufe y un conector de 4 clavijas (4P) o a una conexión directa, dependiendo del código del producto. Haga esta conexión como sigue:

- Consulte la Figura 3-5 o 3-6 dependiendo del código de producto.
- Para el ER2075S y ER2100L inserte el enchufe 4P del cable de suministro de energía en el conector 4P del polipasto/tecle de cadena y apriete a mano el anillo de seguro.
- Para el ER2100S, el ER2150S y el ER2200S El cable de suministro de energía debe estar preinstalado en la caja de interruptores y debidamente conectado.
- Instale el brazo de soporte del cable (instalado previamente en el cable de suministro de energía) en el sujetador del conector o en la caja de interruptores, dependiendo del código del producto. Utilice los tornillos para máquina y las rondadas de seguridad previamente instalados.
- Tenga cuidado para no torcer o doblar el cable de suministro de energía.
- Inserte el enchufe 4P en el conector 4P situado en el polipasto/tecle de cadena y apriete con la mano el anillo de seguro.







#### Instalación del cable de suministro de energía

Si el polipasto/tecle de cadena está montado en un gancho a un soporte fijo, asegúrese de que el cable de suministro de energía esté instalado y sostenido correctamente entre el polipasto/tecle de cadena y el suministro de energía eléctrica.

Si el polipasto/tecle de cadena está montado en un trole manual, el cable de suministro de energía se debe instalar a lo largo de la viga en donde corre el trole. Para vigas curvas se necesitará un sistema especial de suspensión del cable y está instrucción no aplicará. Para vigas rectas instale el cable de suministro de energía como sigue:

- Consulte la Figura 3-7.
- Instale los colgantes de cable en el cable de suministro de energía, separándolos cada 1.5 m (5 pies).
- Instale el sistema de cable guía paralelo a la viga puente. Pase el cable guía por los suspensores y por la guía del cable.
- Asegúrese de que el cable guía esté tensado correctamente y que el cable de suministro de energía no esté torcido ni doblado.
- 3.5.8 Conexión a la fuente de energía eléctrica Los cables rojo, azul y negro del cable de suministro de energía deben estar conectados a un interruptor de desconexión de energía eléctrica o cortacircuitos. Esta conexión se debe hacer de tal forma que el polipasto/tecle de cadena esté faceado correctamente. Consulte la Sección 3.6.11 para instrucciones de como verificar la conexión correcta de las fases del suministro de energía.
- 3.5.9 Capacidad de fusible/interruptor El suministro de energía al polipasto/tecle de cadena debe estar equipado con una protección de sobre corriente tal como un fusible, el cual se debe seleccionar para el 110% o 120% del amperaje total de carga total listado, y deben ser fusibles de elemento doble con retraso de tiempo. Consulte la placa de identificación del motor para saber la demanda de amperaje a carga total.
- 3.5.10 A PELIGRO Conexión a tierra Una conexión a tierra inadecuada o insuficiente representa un riesgo de choque eléctrico al tocar cualquier parte del polipasto/tecle de cadena o del trole. En el cable de suministro de energía, el cable de tierra será verde con franja amarilla o verde sólido. Siempre debe estar conectado a una conexión a tierra adecuada. No pinte las superficies de movimiento de la rueda del trole sobre la viga ya que esto puede afectar la conexión a tierra.

#### 3.6 Verificaciones Previas a la Operación y Operación de Prueba

- 3.6.1 Consulte la placa de identificación del polipasto/tecle de cadena y registre el código, lote y número de serie del polipasto/tecle de cadena en el espacio que se proporciona en la cubierta de este manual.
- 3.6.2 AADVERTENCIA Confirme la capacidad nominal de todas las eslingas, cadenas y cuerdas de cable, y que todas las demás sujeciones de levantamiento, sean las adecuadas, antes de usarlas. Inspeccione todos los miembros de suspensión de la carga para ver si tienen daños antes de usarlos y reemplace o repare todas las partes dañadas.
- 3.6.3 AADVERTENCIA Verifique y corrija todas las irregularidades de la cadena antes de operar el polipasto/tecle de cadena. Consulte la Sección 3.2 de este manual.
- 3.6.4 Mida y registre la dimensión "k" de todos los ganchos del polipasto/tecle de cadena. Consulte la Tabla
   5-4 en la Sección 5 "Inspección", de este manual.
- 3.6.5 Asegúrese de que el polipasto/tecle de cadena esté instalado correctamente ya sea a un punto fijo o trole, según aplique.
- 3.6.6 Si el polipasto/tecle de cadena está instalado en un trole, asegúrese de que
  - el trole esté instalado correctamente en la viga, y que
  - los topes para el trole están colocados correctamente e instalados con seguridad en la viga.
- 3.6.7 Asegúrese de que todas las tuercas, pernos y chavetas están suficientemente sujetos.
- 3.6.8 Jale el colgante y asegúrese de que el cable de liberación de esfuerzo de la cuerda absorbe la fuerza, no la cuerda del colgante.
- 3.6.9 **A PRECAUCIÓN** Verifique el suministro de voltaje antes del uso cotidiano. Si el voltaje varía más del 10% del valor nominal, los dispositivos eléctricos pueden no funcionar normalmente.
- 3.6.10 Confirme la operación correcta.
  - Antes de la operación lea y familiarícese con la operación de la Sección 4 -en el ER2OM
  - Antes de operar asegúrese de que el polipasto/tecle de cadena (y el trole) cumplen con los requerimientos de Inspección, Pruebas y Mantenimiento del ANSI/ASME B30.16.
  - Antes de operar asegurese de que nada interfiere con el rango total de la operación del polipasto/tecle de cadena (y el trole).
- 3.6.11 Proceda con la operación de prueba para confirmar el funcionamiento correcto.
  - Verifique que los controles concuerden con la dirección del polipasto/tecle de cadena. Compruebe que la presión del botón de ascenso levante la cadena de carga y la presión del botón de descenso baje el gancho de la cadena de carga. Si la cadena de carga no se mueve en la dirección correcta al oprimir los botones, el suministro de energía tiene un faceado incorrecto. Si ese es el caso, apague la fuente de energía o el interruptor y después invierta dos de los tres cables en la fuente de energía. El gancho se moverá entonces conforme con las direcciones del botón de presión.
  - Realice las inspecciones según la Sección 5.2, "Inspecciones frecuentes" en el ER2OM.


## 5.0 Inspección

AVISO La información que se lista en esta sección tiene la finalidad de complementar a la Sección 5.7 del ER2OM.


Tabla 5-3 Métodos y criterios de inspección del Polipasto/tecle de cadena


Utilice esta tabla en combinación con la Tabla 5-3 del ER2OM. Los registros de esta tabla sustituyen en su totalidad a los registros correspondientes en la Tabla 5-3 del ER2OM.

Artículo	Método	Criterio	Acción		
Aitiouio	Microad	Official	Accion		
Ganchos - Desgaste por roce	Medición	Las dimensiones "u" y "t" no deben ser menores que el valor de desecho listado en la <b>Tabla 5-4</b>	Reemplace.		
Ganchos - Alargamiento	Medición	La dimensión "k" no debe ser mayor que 1.15 veces lo medido y registrado en el momento de la compra (Vea la <b>Sección 3.6</b> ). Si no están disponibles los valores "k" registrados para ganchos nuevos, use los valores "k" nominales de la <b>Tabla 5-4</b> .	Reemplace.		
Cadena de carga - Paso y diámetro del alambre	Medición	La dimensión "P" no debe ser mayor que el valor máximo listado en la <b>Tabla 5-5</b> . La dimensión "d" no debe ser menor que el valor mínimo listado en la <b>Tabla 5-5</b> .	Reemplace. Inspeccione las poleas de carga y de giro libre.		
Cadena de carga – Paso y uniformidad	Visual	La cadena debe pasar adecuadamente a través de las poleas de carga y de giro libre - consulte la Sección 6.4. La cadena, los resortes de la cadena y el pasador de la cadena deben estar instalados correctamente - Consulte la Sección 3.2. Para polipastos/tecle de cadena con doble cuerpo, la cadena debe estar distribuida uniformemente – la misma longitud de la cadena en cada contenedor o longitudes equivalentes de la cadena en el lado sin carga de cada cuerpo del polipasto/tecle de cadena.	Pase/instale la cadena correctamente.  Baje el gancho hasta que el interruptor de límite inferior se active en ambos cuerpos del polipasto/tecle de cadena.		
Resortes de la cadena	Visual	Los resortes de la cadena no deben estar deformados ni comprimidos. Consulte la <b>Tabla 5-</b> 6 para las dimensiones del resorte de la cadena.	Reemplace.		



\*Estos valores son nominales ya que la dimensión no es controlada con respecto a una tolerancia. La dimensión "k" se debe medir cuando el gancho es nuevo - esto se convierte en una medición de referencia. Las subsecuentes mediciones se comparan con esta referencia para tomar una determinación acerca de la deformación/alargamiento del gancho. Consulte la Sección 5.7 del ER2OM, "Ganchos - Alargamiento".






## 6.0 Mantenimiento y Manipulación

#### 6.2 Lubricación

- 6.2.1 Cadena de carga
  - Consulte la Sección 6.2.1 del ER2OM.
- 6.2.2 Componentes de los ganchos y la suspensión:
  - Consulte la Sección 6.2.2 del ER2OM.
- 6.2.3 Caja de engranajes:
  - Consulte 6.3 del ER2OM, pero consulte la siguiente tabla para comprobar el nivel del aceite.


Tabla 6-1 ER (Equipado con freno mecánico de carga) Distancias de verificación del aceite de engranes						
Código de capacidad	Distancia de verificación (pulgadas)	Distancia de verificación (milímetros)				
075S,100L, 100S, 0150S, 200S	5.12	130				

### 6.3 Freno del Motor - Use la tabla siguiente en combinación con la Sección 6.4 del ER2OM.




#### 6.4 Cadena de carga

- 6.4.1 Lubricación y limpieza consulte la Sección 6.2 de ER2OM.
- 6.4.2 Reemplazo de la cadena de carga del ER2075S y ER2100L:
  - 1) **A PRECAUCIÓN** El polipasto/tecle de cadena debe estar energizado y funcionando correctamente para efectuar los siguientes procedimientos.
  - ASEGÚRESE de que la cadena de reemplazo se haya obtenido de KITO y que sea de la dimensión, el grado y la construcción exactas como la cadena original. La nueva cadena de carga debe tener un número impar de eslabones de tal forma que sus dos eslabones extremos tengan la misma orientación. Si se está reemplazando la cadena de carga debido a daños o desgaste, destruya la cadena vieja para evitar que se vuelva a usar.
  - 3) A PRECAUCIÓN Cuando reemplace la cadena de carga, verifique el desgaste en las partes de acoplamiento, por ejemplo: la polea de carga, las guías de la cadena y reemplace las partes si es necesario.
  - 4) Para polipastos/tecle de cadena sin recipiente de cadena, retire el perno de enchufe, la tuerca de seguridad y sujete el lado sin carga a la guía A de la cadena.
  - 5) Desmonte el tope y el resorte de la cadena del lado sin carga de la misma para reutilizarlos en la cadena nueva. Inspeccione y reemplace cualquier parte dañada o desgastada.
  - 6) Usando un eslabón abierto, sujete la nueva cadena en el último eslabón de la cadena vieja en el lado sin carga. El eslabón del extremo de la nueva cadena de carga se debe conectar de tal forma que las porciones soldadas de los eslabones verticales de la cadena de carga estén orientados hacia el exterior cuando pasan sobre la polea de carga. Consulte la Figura 6-3.
  - 7) Opere el polipasto/tecle de cadena hacia abajo para mover la cadena a través del cuerpo del polipasto/tecle de cadena. Deténgase cuando tenga suficiente cantidad de la cadena nueva acumulada en el lado de carga.
  - 8) Complete el paso de la cadena de esta manera:
    - Para el ER2075S jale hacia abajo la Parte ② hasta que la cadena nueva se meta en las poleas superior e inferior. Sujete la cadena nueva a la Parte ② directamente abajo de la polea de giro libre inferior, para evitar que la cadena nueva se resbale hacia atrás a través de las poleas de giro libre. Retire el eslabón abierto que sujeta la cadena nueva a la cadena vieja
    - Para el ER2100L levante la Parte ② hasta que la cadena nueva se meta en las poleas superior e inferior. Sujete la cadena nueva a la parte ② directamente encima de la polea de giro libre inferior, para evitar que la cadena nueva se resbale hacia atrás a través de las poleas de giro libre. Retire el eslabón abierto que sujeta la cadena nueva a la cadena vieja.
  - 9) Retire el anillo de fijación y el pasador de la cadena que sujetan la cadena vieja al sujetador de la cadena para utilizarlos en la cadena nueva. Inspeccione y reemplace cualquier parte dañada o desgastada.
  - 10) Conecte el eslabón del extremo de la cadena nueva al sujetador de la cadena, con el pasador y el anillo de fijación. Asegúrese que la cadena permanece libre de torceduras. Sujete a la cadena los componentes restantes de la cadena refiriéndose a la Sección 3.2 para las ubicaciones adecuadas. Para polipastos/tecle de cadena sin recipiente de cadena, sujete el lado sin carga de la cadena a la guía de la cadena A, con el perno de enchufe y la tuerca de seguridad. Consulte la Figura 3-2.
  - 11) **ADVERTENCIA** Cerciórese de que el tope y los resortes de la cadena están debidamente instalados. Consulte la Sección 3.2.
  - 12) Después de terminar la instalación, efectúe los pasos indicados en la Sección 3.6 "Verificaciones previas a la operación y operación de prueba"



- 6.4.3 Reemplazo de la cadena de carga del ER2100S, el ER2150S y el ER2200S:
  - 1) **A PRECAUCIÓN** El polipasto/tecle de cadena debe estar energizado y funcionando correctamente para efectuar los siguientes procedimientos.
  - 2) AADVERTENCIA Asegúrese de que la cadena de reemplazo se haya obtenido de KITO y que sea de la dimensión, el grado y la construcción exactas como la cadena original. La nueva cadena de carga debe tener un número impar de eslabones de tal forma que sus dos eslabones extremos tengan la misma orientación. Si se está reemplazando la cadena de carga debido a daños o desgaste, destruya la cadena vieja para evitar que se vuelva a usar.
  - 3) A PRECAUCIÓN Cuando reemplace la cadena de carga, verifique el desgaste en las partes de acoplamiento, por ejemplo, la polea de carga, las guías de la cadena y reemplace las partes si es necesario.
  - 4) Para polipastos/tecle de cadena sin recipientes de cadena, retire los pernos de enchufe, las tuercas de seguridad y sujete los eslabones de los extremos de la cadena a la guía A de la cadena en ambos cuerpos del polipasto/tecle de cadena.
  - 5) Retire el tope y el resorte de la cadena de uno de los extremos de la cadena vieja. Inspeccione y reemplace cualquier parte dañada o desgastada.
  - 6) Usando un eslabón abierto, sujete la nueva cadena en el eslabón del extremo de la cadena vieja, donde se desmontaron el tope y el resorte de la cadena. El eslabón del extremo de la nueva cadena de carga se debe conectar de tal forma que las porciones soldadas de los eslabones verticales de la cadena de carga estén orientados hacia el exterior cuando pasan sobre la polea de carga. Consulte la Figura 6-4.
  - 7) Instale el tope y el resorte de la cadena al extremo libre de la cadena nueva. Consulte la Sección 3.2 en esta edición para la ubicación correcta.
  - 8) Inhabilite el cuerpo B del polipasto/tecle de cadena desconectando el enchufe 8P. Opere el cuerpo A del polipasto/tecle de cadena en la dirección de descenso para mover la cadena nueva a través del polipasto/tecle de cadena hasta que una porción suficiente de la cadena se haya acumulado entre los cuerpos del polipasto/tecle de cadena. Vuelva a habilitar el cuerpo B del polipasto/tecle de cadena, reinsertando el enchufe 8P.

- 9) Inhabilite el cuerpo A del polipasto/tecle de cadena desconectando el enchufe 8P. Opere el cuerpo B del polipasto/tecle de cadena en la dirección de descenso para mover la cadena nueva a través del polipasto/tecle de cadena hasta que una porción suficiente de la cadena se haya acumulado entre los cuerpos del polipasto/tecle de cadena. Vuelva a habilitar el cuerpo A del polipasto/tecle de cadena, reinsertando el enchufe 8P.
- 10) Retire el eslabón abierto que sujeta la cadena nueva a la cadena vieja.
- 11) Retire el tope y el resorte restantes de la cadena vieja. Inspeccione y reemplace cualquier parte dañada o desgastada. Instale el tope y el resorte de la cadena al extremo de la cadena nueva. Consulte la Sección 3.2 en esta edición para la ubicación correcta.
- 12) Para polipastos/tecle de cadena sin recipiente de cadena, sujete los extremos de la cadena a la guía A de la cadena en cada cuerpo con el perno de enchufe y la tuerca de seguridad (Vea la Figura 3-2). Cerciórese de que todas las piezas de la cadena no están torcidas y realice las correcciones necesarias.
- 13) Empareje la cadena operando el polipasto/tecle de cadena hacia abajo hasta que se active el interruptor de límite inferior en ambos cuerpos del polipasto/tecle de cadena.
- 14) **ADVERTENCIA** Cerciórese de que el tope y los resortes de la cadena están debidamente instalados. Consulte la Sección 3.2 de esta edición.
- 15) Después de terminar la instalación, efectúe los pasos indicados en la Sección 3.6 "Verificaciones previas a la operación y operación de prueba"



Esta página se ha dejado en blanco intencionalmente

### 9.0 Lista de Partes

Cuando se pidan partes, por favor proporcione el número de código del polipasto/tecle de cadena, el número de lote y el número de serie ubicado en la placa de identificación del polipasto/tecle de cadena (Consulte la figura que se muestra a continuación).

Recordatorio: De acuerdo con las Secciones 1.1 y 3.7.4 para facilitar el pedido de partes y asistencia sobre el producto, registre el número de código del polipasto/tecle de cadena, el número de lote y el número de serie en el espacio proporcionado en la cubierta de este manual.




La lista de partes está organizada en las siguientes secciones: Sección

n	Página
9.1 Partes del Motor y la Carcasa	24
9.2 Partes del engranaje	26
9.3 Partes de la cadena	28
9.4 Partes del gancho inferior	30
9.5 Partes eléctricas (para una sola velocidad)	34
9.6 Partes eléctricas (dos velocidades)	36
9.7 Partes del suministro de energía y el colgante	38
9.8 Partes de la placa de suspensión superior	40
9.9 Partes del gancho superior	44
9.10 Partes de la estación de control (tipo placa de suspensión)	50
9.11 Partes de la estación de control (tipo gancho superior)	54
9.12 Partes del recipiente de la cadena	58

En la columna "Partes Por polipasto/tecle de cadena/tecle de cadena" se usa una identificador para partes que aplican sólo a un modelo u opción en particular. Consulte la Sección 2 para los números de los modelos de polipasto/tecle de cadena y las descripciones adicionales. Los identificadores son:

- S = Una sola velocidad
- D = Doble velocidad
- F = Modelos NER
- M = Modelos ER
- 2V = Modelos de 208/230 Voltios
- 3V = Modelos de 380 Voltios
- 4V = Modelos de 460 Voltios

## 9.1 Partes del Motor y la Carcasa




## 9.1 Partes del Motor y la Carcasa

Figura No.	Nombre de la parte	Parte polipast		075\$	100L	100\$	150\$	200\$
1	Cubierta del ventilador		1 (2)			ER2ES9107		
2	Ventilador		1 (2)			ER2ES9108		
3	Anillo de fijación		1 (2)			9047122		
4	Cubierta del freno		1 (2)			ER2ES9115		
5	Empaque B		1 (2)			ER2ES9119		
6	Pasador de fijación S		2 (4)			ES120003		
7	Perno de enchufe		4 (8)			9091255		
		2V, 4V	1 (2)			MBABB35NA		
8	Conjunto de freno electromagnético	3V	1 (2)			MBABB35YA		
9	Llave B		1 (2)			ER2ES9360		
10	Anillo de fijación		1 (2)			9047130		
11	Perno de enchufe		3 (6)			9091278		
12	Rondana de seguridad con resorte		3 (6)			9012712		
13	Anillo V		1 (2)			ER2ES9210		
14	Flecha con rotor del motor		1 (2)			ER2FS5502		
15	Rodamiento de bolas		1 (2)			9000907		
16	Rodamiento de bolas		1 (2)			9000906		
- 10	Rodamento de Bolas	2V, 4V	1 (2)			ER2BKV25S5A1		
17	Bastidor del motor con estator	3V	1 (2)			ER2BFY25S5A1		
18	Empague M	31	1 (2)			ER2FS9118		
19	Pasador de fijación S		2 (4)			ER2ES9138		
20	Perno de enchufe							
20		-	4 (8)			90912116		
21	Cuerpo B	F	1 (2)			ER2FS6101		
- 00	Cuerpo C	M				ER2FS6099		
22	Tapón de aceite		1 (2)			E3S111003		
23	Empaque del tapón		1 (2)			E3S112003		
24	Anillo de fijación		1 (2)			9047280		
25	Caja de engranes	F	1 (2)			ER2FS6103		
		M	1 (2)			ER2FS6102		
26	Tapón de aceite		1 (2)			E3S111003		
27	Empaque del tapón		1 (2)			E3S112003		
28	Pasador de resorte		1 (2)			E3S129005S		
29	Empague G	F	1 (2)			ER2FS9116		
27	Linpaque O	М	2 (4)			LI(21 371 10		
30	Pasador de fijación S	F	2 (4)			ES120010S		
30	r asador de fijacion 5	М	4 (8)			L31200103		
31	Perno de enchufe	F				9091286		
31	remo de enchare	M	5 (10)			90912155		
32	Rondana de seguridad dentada		5 (10)			9679711		
33	Tapón de llenado de aceite		1 (2)			ER1BS9135		
34	Empaque de cáncamo		1 (2)			ES127005S		
35	Placa de identificación del lado de carga		1 (2)			ER1BS9960		
36	Etiqueta de lleno de aceite		1 (2)			ER1BS9953		
37	Calcomanía de advertencia E (desconecte la energía)		1 (2)			ER2CS9936		
	Placa de identificación OF (Aceite correcto requerido)	F				ER2CS9845		
38	Placa de identificación OM (Aceite correcto requerido)	М	1 (2)			ER2CS9846		
40	Placa de identificación AD (letra de velocidad)		1 (2)	ER1BS9868	ER1BL9868	-	ER1BS9868	
41	Conjunto de flecha de conexión	ļ	1 (2)			ER2FS6121		
42	Conjunto del pasador superior		1 (2)			ER2FS6128		
43	Anillo "O"		2 (4)			9013317		
44	Conjunto de la flecha de fijación		1 (2)			ER2FS6122		
45	Conjunto del tapón de la flecha de fijación		1 (2)		_	ER2FS6131		
46	Anillo "O"		2 (4)			9013307		
47	Placa de la flecha de conexión A		1 (2)			ER1ES9123		
48	Perno de enchufe con rondana de resorte	1	2 (4)			J1BG10601616		
49	Placa "A"		1 (2)			ER1BS9123		
50	Tornillo para máquina con rondana de resorte		2 (4)			M6F554010		
	para magania con rondana de resorte	S,2V	- (1)			ECP99NVVB		
		S,4V				ECP99NVVA		
51	Etiqueta de verifique voltaje	D,2V	1			ECP99NVWB		
		D,2V D,4V				ECP99NVWA		
52	Placa de identificación AA (con freno mecánico)	M	1			ER1BS9893		
53	Calcomanía de advertencia HW (superficie caliente)	D	1			ER2C19806		
	Intidades en "()" son para los polipastos/tecle de c			doblo		LINZOI 7000		

<sup>\*</sup>Las cantidades en "()" son para los polipastos/tecle de cadena de carcasa doble.

## 9.2 Partes del engranaje




## 9.2 Partes del engranaje

Figura No.	Nombre de la parte	pol /te	artes por ipasto ecle de idena	075S	100L	100\$	150\$	200\$
1	Conjunto de polea de carga		1 (2)			ER2FS6241	•	
2	Polea de carga		1 (2)			ER2FS9241		
3	Sello de aceite		1 (2)			ER2ES9221		
4	Rodamiento de bolas		1 (2)			9000610		
5	Rodamiento de bolas		1 (2)			9000405		
6	Engrane de carga		1 (2)			ER2FS9240		
7	Anillo de fijación		1 (2)			9047150		
8	Rodamiento de bolas		1 (2)			9000110		
9	Sello de aceite		1 (2)			ER2ES9244		
10	Rodamiento de bolas		1 (2)			9000303		
11	Sello de aceite		1 (2)			ER1DS9233		
		F	, ,			ER2FS5220		
12	Conjunto del piñón	М	1 (2)			ER2FS5304		
13	Perno de enchufe		3 (6)			9091249		
	Conjunto completo del embrague de fricción	F		ER2HS1223	ER2IL1223	ER2FR1223	ER2HS1223	ER2IL1223
14	Embrague de fricción con mecánica Conjunto completo del freno	М	1 (2)			ER2FS1274		
15	Rondana ondulada		1 (2)			ER2ES9234		
16	Cubierta de tuerca		1 (2)			ER2ES9235		
17	Placa de identificación FP (Está prohibido ajustar la tuerca de fricción)		1 (2)			ER1BS9892		
18	Conjunto do ongrano D	F	1 (2)			ER2FS5262		
18	Conjunto de engrane B	M	1 (2)			ER2FS5306		
19	Conjunto de la placa del sujetador de engranes		1 (2)			ER2FS6261		
20	Placa del sujetador de engranes		1 (2)			ER2FS9261		
21	Rodamiento de bolas		1 (2)			9000203		
22	Rodamiento de bolas		1 (2)			9000202		
23	Pasador de fijación S		2 (4)			ES120010S		
24	Perno de enchufe		3 (6)			9091275		
25	Rondana de seguridad con resorte		3 (6)	9012711				
27	Tapón de venteo	М	1 (2)	ER1BS1175				
28	Anillo de fijación	М	1 (2)	9047111				
29	Trinquete	М	1 (2)	L4155015				
30	Resorte del trinquete	М	1 (2)	ER1BS9290				
31	Flecha del tringuete	М	1 (2)	ER2CS9289				
32	Rondana de la flecha del trinquete	М	1 (2)			ER2CS9294		

<sup>\*</sup>Las cantidades en "( )" son para los polipastos/tecele de cadena de carcasa doble.

### 9.3 Partes de la cadena



## 9.3 Partes de la cadena

Figura No.	Nombre de la parte	Partes por polipasto	075S	100L	100\$	150S	200\$	
1	Guía de la cadena A	1 (2)			ER2FS9331			
2	Guía de la cadena B	1 (2)			ER2FS9332			
3	Perno de enchufe	4 (8)	9091274					
4	Rondana de seguridad con resorte	4 (8)	9012711					
5	Tornillo para máquina con rondana de resorte	4 (8)	E6F151003					
6	Rodillo guía	1 (2)	ER1EM9333					
7	Pasador del rodillo	1 (2)	ER2FS9334					
8	Palanca limitadora	1 (2)	ER2FS9337					
9	Pasador de la palanca limitadora	1 (2)	ER2FS9338					
10	Resorte de la palanca limitadora	1 (2)	ER2CS9357					
21	Juego de tirantes en el extremo	1 (2)	ENDS2F2					
22	Perno de enchufe	1 (2)	90912140					
23	Tuerca de la palanca	1 (2)	ES066075					

<sup>\*</sup>Las cantidades en "( )" son para los polipastos/tecle de cadena de carcasa doble.





Figura No.	Nombre de la parte	Partes por polipasto/ tecle de cadena	075\$	100L	1008	
1	Conjunto completo del gancho inferior	1	ER2HS1121	ER2IS1121		
2	Placa A de suspensión inferior	1	ER2HS9034	ER2	IS9034	
3	Guía transversal inferior	1 (2)		E6S067075		
4	Anillo de fijación	1	9047221			
5	Pasador de la cadena	1	E6S041075			
6	Sujetador de cadena	1	E6S039075			
7	Pasador del sujetador de la cadena	1	E6S040075			
8	Perno de soporte inferior	3		E6S038075		
9	Rodillo guía	2	E6S062075			
9	Rodillo guía inferior	1		E6S0	063100	
10	Collar inferior	2	E6S065075			
11	Placa B de suspensión inferior	1	ER2HS9035 ER2IS9035		IS9035	
12	Rondana de resorte	6	9012717			
13	Tuerca	6	9093445			
14	Placa de identificación A	1	80053 ER1IS9069		IS9069	
15	Guía inferior de la cadena	1 (2)	E6S066075			
16	Conjunto de la polea inferior de giro libre	1 (2)		ER2HS5052		
17	Rodamiento de agujas de empuje	2 (4)		ER1HS9182		
18	Conjunto de la flecha inferior	1 (2)		E6S5054075		
19	Conjunto del gancho superior/inferior	1	ER2IS2121			
20	Gancho superior/inferior	1	ER2IS9121			
21	Rodamiento de empuje	1	ES022100			
22	Cubierta de rodamiento	1	E6S023100			
23	Tuerca del gancho	1	ES024100			
24	Yugo inferior	1	E6S030100			
25	Conjunto de pestillo de seguridad	1	M2071100	C2BA	1501071	
26	Tornillo del tope A	1	J1TB01110016			
27	Tornillo del tope B	1	J1TB01110008			


<sup>\*</sup>Las cantidades en "( )" son para los polipastos/tecle de cadena de 10 ton.



Figu No		Nombre de la parte	Partes por polipasto/ tecle de cadena	150S	2008		
1		Conjunto completo del gancho inferior	1	ER2JS1121	ER2KS1121		
	2	Conjunto de placa B de suspensión inferior	1	ER2JS5035	ER2KS5035		
	3	Guía inferior de la cadena	2	E6S066150			
	4	Rodamiento de agujas de empuje	6 (8)	EF	R1HS9182		
	5	Conjunto de la polea inferior de giro libre	3 (4)	EF	R2HS5052		
	6	Conjunto de la flecha inferior	3 (4)	E6S5054075			
	7	Guía transversal inferior	4 (6)	E6S067150			
	8	Collar inferior	4 (6)	E6S065150			
	9	Rodillo guía	4 (6)	E6S062075			
	10	Perno de soporte inferior	4 (7)	Εć	E6S038150		
11		Conjunto de placa A de suspensión inferior	1	ER2JS5034	ER2KS5034		
	12	Rondana de resorte	8 (14)	9012717			
	13	Tuerca	8 (14)	9093445			
	14	Placa de identificación A	1	ER1JS9069	ER1KS9069		
	15	Conjunto del gancho superior/inferior	1	ER2JS2121	ER2KS2121		
	16	Gancho superior/inferior	1	ER2JS9121	ER2KS9121		
	17	Rodamiento de empuje	1	ES022150	ES022200		
[	18	Cubierta de rodamiento	1	E6S023150	E6S023200		
[	19	Tuerca del gancho	1	E6S024150	E6S024200		
	20	Yugo inferior	1	E6S030150	E6S030200		
[	21	Conjunto de pestillo de seguridad	1	M2071200	C2BA3001071		
	22	Tornillo del tope A	1	J1TI	ГВ01110016		
	23 Tornillo del tope B		1	J1TI	TB01110010		

<sup>\*</sup>Las cantidades en "( )" son para los polipastos/tecle de cadena de 20 ton.


## 9.5 Partes electricas (una sola velocidad)



## 9.5 Partes eléctricas (una sola velocidad)

Figura No.	Nombre de la parte	Parte polipast de ca	o/tecle	075S	100L	100\$	150\$	200\$	
1	Conjunto completo del interruptor de límite		1 (2)	ER2CI1060					
2	Perno de enchufe		3 (6)	9091247					
3	Rondana de seguridad con resorte		3 (6)	9012709					
4	Conjunto de la placa	2V, 4V 3V	1 (2)			ER2GHM20S5A2 ER2BFY20S5A2			
5	Placa		1 (2)			ER2ES9441			
6	Tornillo de la placa		3 (6)			ER1BS9445			
7	Transformador	2V, 4V 3V	1 (2)			TRF73V611 TRF13Y211			
8	Contactor electromagnético	2V, 4V 3V	1 (2)			MGC23406B			
	Contactor de paro de	2V, 4V		MGC23402B					
9	emergencia (E-stop)	3V	1 (2)	MGC13306H MGC13302C					
10	Bloque de terminales 3P	31	1 (2)			ECP1303AB			
11	Cable guía		1 (2)			ER2GHM020S9A2			
- ' '	Cable guia	2V, 4V	1 (2)			ECP91CHAE			
12	Medidor CH	3V	1 (2)			ECP91CHAC			
13	Soporte del medidor CH	31	1 (2)		ECP91CHAC ECP99BKBA				
14	Rectificador		1 (2)			ECP94DIAA			
15	Fusible		1 (2)			9006275			
16	Sujetador de fusibles		1 (2)		ECP92FZAA				
17	Placa de identificación CH		1 (2)	ECP92FZAA ECP99CHAA					
18	Bloque de terminales 6P		1 (2)	ECP99CHAA ECP1306AF					
19	Sujetador del bloque de terminales		1 (2)			ER2ES9466			
20	Tornillo de máquina de cabeza plana		2 (4)		9096528				
21	Tornillo de máquina		2 (4)			9798512			
22	Pasador de apoyo		1 (2)			ER2CS9449			
23	Tirante de la cubierta		1 (2)	ER2CS9456					
24	Banda de la cubierta		1 (2)			ER2CS9457			
25	Perno de enchufe		1 (2)			9091249			
26	Rondana simple		1 (2)			ER1BS9436			
27	Rondana de seguridad con resorte		1 (2)			9012709			
28	Empaque C		1 (2)	ER2FS9117					
29	Balanceador		1 (2)	ER2FS9109					
30	Perno de enchufe		3 (6)	9091273					
31	Rondana de seguridad con resorte		3 (6)	9012711					
32	Cubierta del controlador	F M	1 (2)	ER2FS9104 ER2FS2302					
33	Placa de identificación B	***	1 (2)	80205					
34	Tornillo de máquina del cabezal de la tapa		2 (4)	9798534					
35	Perno de enchufe de tornillo de máquina		4 (8)	J1BG10504022					
36	Placa de identificación D		1 (2)	80458 80217 80218 80219					

<sup>\*</sup>Las cantidades en "()" son para los polipastos/tecle de cadena de carcasa doble.



9.6 Partes eléctricas (doble velocidad)

	gura No.	Nombre de la parte	polipas	es por to/tecle idena	075SD	100LD	100SD	150SD	200SD
	1	Conjunto completo del interruptor de límite		1 (2)	ER2CI1060				
	2	Perno de enchufe		3 (6)			9091247		
	3	Rondana de seguridad con resorte		3 (6)			9012709		
	4	Arnés LS		1 (2)			ER2CI9554		
	•	7tines Es							
			M, 2V	1 (2)			ER2LHE20I5A2	2	
	5	Conjunto de la placa	F, 2V	1 (2)			ER2BHE20I5A2	2	
	3	conjunto de la piaca	M, 4V	1 (2)			ER2LHN20I5A2	2	
			F, 4V	1 (2)			ER2BHN20I5A		
_			F, 3V**	. ,			ER2BFY20I5A2	2	
-	6	Placa		1 (2)			ER2EI9441		
l L	7	Tornillo de la placa		3 (6)			ER1BS9445		
-	8	Buje	14 01/	1 (2)			ECP99JBAC		
			M, 2V				INV637E24		
			F, 2V				INV637E21		
	9	Conjunto del inversor	M, 4V	1 (2)			INV637N24		
			F, 4V	-			INV637N21		
			M, 3V	-			INV637Y24		
-			F, 3V				INV637Y21		
	10	Tablero de interfaz	2v, 4V 3V	1 (2)			ECP91KB02		
-	11	Companie del telelone	3 V	1 (2)			ECP91KB01		
-	11	Soporte del tablero	2)/	1 (2)			ECP99BKAA		
	12	Transformador	2V 3V	1 (2)			TRF32C612		
	12	Transformador	4V	-			TRF12Y212		
-	13	Rectificador	4 V	1 (2)			TRF32N612 ECP94DIAA		
-	14	Bloque de terminales 6P					ECP94DIAA ECP1306AF		
<u> </u>	14	Sujetador del bloque de		1 (2)			ECPTSUOAF		
	15	terminales		1 (2)			ER2ES9466		
	16	Tornillo de máquina de cabeza plana		2 (4)			9096528		
	17	Tornillo de máquina		2 (4)			9798512		
	18	Pasador de apoyo		1 (2)			ER2CS9449		
	19	Tirante de la cubierta		1 (2)			ER2CS9456		
	20	Banda de la cubierta		1 (2)			ER2CS9457		
_	21	Perno de enchufe		1 (2)			9091249		
	22	Rondana simple		1 (2)			ER1BS9436		
	23	Rondana de seguridad con resorte		1 (2)			9012709		
	24	Empaque C		1 (2)			ER2FS9117		
	25	Conjunto de la cubierta del controlador	2V 3V, 4V	1 (2)	(2) ER2FI2104 ER2FI1104				
[	26	Cubierta del controlador		1 (2)			ER2FI9104		
	27	Cubierta del resistor		1 (2)					
	28	Resistor de frenado	2V 3V, 4V	1 (2)	INV735F16				
	29	Placa de identificación B	50,70	1 (2)	80303				
	30	Tornillo de máquina del cabezal de la tapa		2 (4)	9798534				
	31	Perno de enchufe		4 (8)	9091254				
	32	Rondana de seguridad dentada		4 (8)			9679709		
	33	Placa de identificación D		1 (2)	80407 80221 80222 80223			80223	

<sup>\*</sup>Las cantidades en "( )" son para los polipastos/tecle de cadena de carcasa doble.

<sup>\*\*</sup>El Conjunto del VFD difiere entre los modelos NER y ER. Consulte la Figura No. 9 para el número de parte del conjunto VFD para los modelos ER.




Figura No.	Nombre de la parte	polipas	es por sto/tecl adena	075S	100L
11	Soporte de la cuerda (tope del alambre)		1	ER1BS	
2	Tornillo para máquina con rondana de resorte		2	M6F5	
3	Juego completo de bastidor de enchufe	S	1	ER2ES4511	
	Suego complete de bustidor de chendre	D		ER2E	14511
4	Bastidor de enchufe		1	ER2C	S9511
5	Conjunto del enchufe 4P	S	1	ER2ES	S2523
3	Conjunto dei enchale 4P		'	ER2E	12523
6	Tornillo autorroscante para máquina de cabeza plana		8	ES55	8003
		S		ER2C	S2564
8	Conjunto del enchufe 8P		1	ER2E	12564
9	Tornillo para máquina con rondana de resorte		6	MS56	1010
10	Empaque del bastidor de enchufe		1	ER2C	S9512
11	Tornillo para máquina con rondana de resorte		2	ES650005S	
12	Conjunto del cable de suministro de energía 4C		1	ZBZA12	AH1000
13	Cable de suministro de energía 4C		1	14	/4
14	Enchufe 4P		1	ECP23	304AF
15	Brazo de soporte del cable		1	ER1BS	59541
16	Conjunto del soporte del cable 14		1	M3ESO	101724
18	Conjunto del colgante del cable 14		A/R	ES152	27003
		S		ZB10025H1000	
19	Conjunto completo de colgante con cable	D	1	ZB2002	511000
		S		16/	/4P
20	Cable colgante	D	m	16/	′6P
		S		SWD1	100AA
21	Conjunto de colgante	D	1	SWD2	200AA
22	Tornillo de máquina		1	J1AP24	002608
23	Tuerca		1	J1NA00	410040
0.4	F 1 ( 0D	S		ECP2	AA80
24	Enchufe 8P	D	1	ECP2108AB	
25	Etiqueta de advertencia PB		1	WT	AG7
26	Sujetador de la etiqueta		1	E3S78	37003

Figura No.	Nombre de la parte		Partes por polipasto/tecle de cadena		150S	200\$	
	Conjunto completo de colgante con cable	S	1 -	ZB10025H1000			
31	conjunto completo de colgante con cable	D			ZB20025I1000		
	Cable colgante	S	m		16/4P		
32	Subject Soliganite	D			16/6P		
33	Etiqueta de advertencia PB		1		WTAG7		
34	Sujetador de la etiqueta		1		E3S787003		
35	Enchufe 8P	S	1		ECP2108AA		
33	Enclude of	D	'	ECP2108AB			
36	Conjunto de colgante	S		SWD1100AAH			
30		D	1		SWD2200AAH		
37	Tornillo para máquina con rondana de resorte		1		J1AP24002608		
38	Tuerca		1	J1NA00410040			
39	Empaque de la cubierta de la cuerda		1	MS527010			
40	Combinate complete del control OD	S	1	ER2CS2564			
40	Conjunto completo del enchufe 8P	D	1	ER2EI2564			
	0	S		ER2CS2564			
41	Conjunto del enchufe 8P	D	1		ER2EI2564		
42	Tornillo autorroscante para máquina de cabeza plana		4		E3S658015		
43	Soporte del sujetador de la cuerda		1		MS529010		
44	Soporte de la cuerda (tope del alambre)		1		M6F530010		
45	Tornillo para máquina con rondana de resorte		2		MS554010		
46	Tornillo para máquina con rondana de resorte		4		MS554010		





Figura No.	Nombre de la parte	polipa	es por sto/tecl cadena	0758	100L	
1	Soporte de la cuerda (tope del alambre)		1	ER1BS	\$9535	
2	Tornillo para máquina con rondana de resorte		2	M6F5!	54010	
3	Juego completo de bastidor de enchufe		1	ER2CS	S2511	
4	Bastidor de enchufe		1	ER2CS	59511	
5	Sujetador C		2	ECP59	924AL	
6	Tornillo autorroscante para máquina de cabeza plana		8	ER1BS	59517	
7	Empaque de Sujetador		2	ECP59	24AM	
8	Empaque del bastidor		1	ER2CS	59512	
9	Tornillo para máquina con rondana de resorte		6	ES650	)005S	
10	Conjunto del cable de suministro de energía 4C		1	ZBZA12Al	H1000DW	
11	Cable de suministro de energía 4C		1	14	/4	
12	Sujetador A		1	ECP59	924AA	
13	Empaque del cable		1	ECP69	914AA	
14	Cojunto del sporte del cable 14		1	M3ES0	101724	
15	Brazo de soporte del cable		1	ER1BS	S9541	
16	Conjunto del colgante del cable 14		A/R	ES152	27003	
17	Conjunto completo de colgante con cable	S	1	ZB10025F	11000DW	
	Conjunto completo de colgante con cable	D	'	ZB20025I1000DW		
18	Cable colgante	S	m	16/	/4P	
10	Cable Colganie	D	""	16/	′6P	
19	Conjunto de colgante	S	1	SWD1	100AA	
	, ,	D	· .	SWD2		
20	Tornillo de máquina		1	J1AP24	002608	
21	Tuerca		1	J1NA00		
22	Etiqueta de advertencia PB		1	WTA		
23	Sujetador de la etiqueta		1	E3S78		
24	Sujetador A		1	ECP59		
25	Empaque del cable		1	ECP69		
43	Tornillo para máquina cn rondana de resorte		2	ES650	0005S	

Figura No.	Nombre de la parte	Partes por polipasto/tecle de cadena		100S	150\$	200S
26	Conjunto completo de colgante con cable	S	1	ZB10025H1000 ZB20025I1000 16/4P		
	Conjunto completo de colgante con cable	D	'			
27	Cable colgante	S	m			
	Cable Colganic	D	111		16/6P	
28	Etiqueta de advertencia PB		1		WTAG7	
29	Sujetador de la etiqueta		1		E3S787003	
30	Enchufe 8P	S	1		ECP2108AA	
30		D	'		ECP2108AB	
31	Conjunto de colgante	S			SWD1100AA	
31	Conjunto de colgante		1	SWD2200AA		
32	Tornillo para máquina con rondana de resorte		1		J1AP24002608	
33	Tuerca		1	J1NA00410040 MS527010		
34	Empaque de la cubierta de la cuerda		1			
35	Conjunto completo del enchufe 8P	S	1		ER2CS2564	
	conjunto completo del chendre di	D			ER2EI2564	
36	Conjunto del enchufe 8P	S	1	ER2CS2564		
30	Conjunto del eficilare di	D	'	ER2EI2564		
37	Tornillo autorroscante para máquina de cabeza plana		4		E3S658015	
38	Soporte del sujetador de la cuerda		1		MS529010	
39	Soporte de la cuerda (tope del alambre)		1		M6F530010	
40	Tornillo para máquina con rondana de resorte		2		MS554010	
41	Tornillo para máquina con rondana de resorte		4		MS554010	
42	Cubierta del enchufe 4P		1		E0YS005-9973	3

#### 9.8 Partes de la placa de suspensión superior



# 9.8 Partes de la placa de suspensión superior

Figura No.	Nombre de la parte	Partes por polipasto /tecle de cadena	075\$	100L	1005	
1	Conjunto de placa de suspensión superior	1	ER2HS1003 ER2IS1003			
2	Conjunto de placa A de suspensión superior	1	ER2HS5003	ER2	IS5003	
5	Conjunto de placa B de suspensión superior	1	ER2HS5004	ER2	IS5004	
8	Perno de soporte superior	3 (4)		E6S007075		
9	Flecha de suspensión	2 (4)	E6S008075			
10	Conjunto de la polea superior de giro libre	1	ER2HS5051			
11	Rodamiento de agujas de empuje	2	ER1HS9182			
12	Flecha superior	1	E6S053075			
13	Tope de flecha A	2 (3)	ER1HS9056			
14	Rodillo guía	4		E6S062075		
15	Tuerca	6 (8)		9093445		
16	Rondana de resorte	6 (8)		9012717		
17	Perno de enchufe	4 (6)		9091271		
18	Rondana de resorte	4 (6)		9012711		
19	Tope de la flecha	1		E6SE075S9010	)	
19	Flecha del tope (300)	1		E7SE075S9019	9	
20	Chaveta	2		9009448		
21	Sujetador de cadena	1		ER1IL9017		
22	Pasador de la cadena	1		E6S041075		
23	Anillo de fijación	1		9047221		
24	Conjunto de yugo de conexión	1	ER	2HS5005	ER2IS5005 (se requieren 2)	

<sup>\*</sup>Las cantidades en "( )" son para los polipastos/tecle de cadena de 10 ton.

### 9. 8 Partes de la placa de suspensión superior



# 9.8 Partes de la placa de suspensión superior

Figui No.		Nombre de la parte	Partes por polipasto /tecle de cadena	150S	200\$	
1		Conjunto de placa de suspensión superior	1	ER2JS1003	ER2KS1003	
	2	Conjunto de yugo de conexión	2	ER2	21S5005	
	3	Yugo de conexión A	2	ER2	21S9005	
	4	Yugo de conexión B	2	ER2	21S9006	
	5	Pasador del yugo de conexión	4	ER2	HS9016	
	6	Conjunto de placa A de suspensión superior	1	ER2JS5003	ER2KS5003	
	9	Conjunto de placa B de suspensión superior	1	ER2JS5004	ER2KS5004	
1	12	Perno de soporte superior	6 (7)	E69	6007075	
1	13	Flecha de suspensión	4	E69	008075	
1	14	Conjunto de la polea superior de giro libre	2 (3)	ER2	HS5051	
1	15	Rodamiento de agujas de empuje	4 (6)	ER1	HS9182	
1	16	Flecha superior	2 (3)	E69	053075	
1	17	Tope de flecha A	4 (5)	ER1	HS9056	
1	18	Rodillo guía	6 (8)	E6S062075		
_ 1	19	Tuerca	12(14)	9093445		
2	20	Rondana de resorte	12 (14)	90	12717	
2	21	Perno de enchufe	8 (10)	90	91271	
2	22	Rondana de resorte	8 (10)	90	12711	

<sup>\*</sup>Las cantidades en "( )" son para los polipastos/tecle de cadena de 20 ton.




	Figura No.	Nombre de la parte	Partes por polipasto /tecle de cadena	100L	1008
	1	Conjunto completo del gancho superior	1	ER2I	S1011
	2	Conjunto de placa A de suspensión superior	1	ER2I	S5011
	3	Conjunto de placa B de suspensión superior	1	ER2I	S5012
	4	Flecha del tirante B	4	E6S	013100
	5	Conjunto del gancho superior/inferior	1	ER2	2IS2121
	6	Gancho superior/inferior	1	ER2	2IS9121
	7	Rodamiento de empuje	1	ESC	)2210
	8	Cubierta de rodamiento	1	E6S	023100
	9	Tuerca del gancho	1	ESC	)2410
	10	Yugo inferior	1		030100
	11	Conjunto de pestillo de seguridad	1		1501071
	12	Tornillo del tope A	1		01110016
	13	Tornillo del tope B	1		01110008
	14	Perno de soporte inferior	4	E6S	038075
	15	Conjunto de la polea inferior de giro libre	1	ER2	HS5052
l	16	Rodamiento de agujas de empuje	2	ER1	HS9182
	17	Tope de flecha A	3	ER1	HS9056
	18	Flecha superior B	1	E6S	057100
	20	Rodillo guía	4	E6S	062075
	21	Collar inferior	4	E6S	065075
	22	Tuerca	8	90	9344
	23	Rondana de resorte	8		1271
	24	Perno de enchufe	6		9127
	25	Rondana de resorte	6	90	1271
	26	Conjunto de yugo de conexión	2		ER2IS5005
	27	Conjunto de yugo de conexión	1	ER2IL5155	
	28	Perno del yugo	1	ER1ES9032	
	29	Tuerca ranurada	1	ES088020L	
	30	Chaveta	1	9009436	
	31	Pasador de la cadena	1	ES041050	
	32	Tuerca ranurada	1	M2049030	
	33	Chaveta	1	9009424	
	34	Sujetador de cadena	1	ER1IL9171	
	35	Pasador de la cadena	1	E6S041075	
	36	Anillo de fijación	1	9047221	
	37	Conjunto de pesas para equilibrio	1	7021002	




Figura No.	Nombre de la parte	Partes por polipasto /tecle de cadena	150S
1	Conjunto completo del gancho superior	1	2ER2JS1011
2	Conjunto de placa A de suspensión superior	1	ER2JS5011
3	Conjunto de placa B de suspensión superior	1	ER2JS5012
4	Flecha del tirante B	4	E6S013150
5	Conjunto del gancho superior/ inferior	1	ER2JS2121
6	Gancho superior /inferior	1	ER2JS9121
7	Rodamiento de empuje	1	ES022150
8	Cubierta de rodamiento	1	E6S023150
9	Tuerca del gancho	1	E6S024150
10	Yugo inferior	1	E6S030150
11	Conjunto de pestillo de seguridad	1	M2071200
12	Tornillo del tope A	1	J1TB01110016
13	Tornillo del tope B	1	J1TB01110010
14	Perno de soporte inferior	7	E6S038150
15	Conjunto de la polea inferior de giro libre	2	ER2HS5052
16	Rodamiento de agujas de empuje	4	ER1HS9182
17	Tope de flecha A	2	ER1IS9056
18	Flecha superior B	2	E6S057150
19	Tope de flecha B	2	ER1JS9060
20	Rodillo guía	6	E6S062075
21	Collar inferior	6	E6S065150
22	Tuerca	14	9093445
23	Rondana de resorte	14	9012717
24	Perno de enchufe	8	9091271
25	Rondana de resorte	8	9012711
26	Conjunto de yugo de conexión	2	ER2IS5005





Figura No.	Nombre de la parte	Partes por polipasto /tecle de cadena	200S
1	Conjunto completo del gancho superior	1	ER2KS1011
2	Conjunto de placa A de suspensión superior	1	ER2KS5011
3	Conjunto de placa B de suspensión superior	1	ER2KS5012
4	Flecha del tirante B	4	E6S013150
5	Conjunto del gancho superior/ inferior	1	ER2KS2121
6	Gancho superior /inferior	1	ER2KS9121
7	Rodamiento de empuje	1	E6S038150
8	Cubierta de rodamiento	1	E6S023200
9	Tuerca del gancho	1	E6S024200
10	Yugo inferior	1	E6S030200
11	Conjunto de pestillo de seguridad	1	C2BA3001071
12	Tornillo del tope A	1	J1TB01110016
13	Tornillo del tope B	1	J1TB01110010
14	Perno de soporte inferior	8	E6S038150
15	Conjunto de la polea inferior de giro libre	3	ER2HS5052
16	Rodamiento de agujas de empuje	6	ER1HS9182
17	Tope de flecha A	2	ER1IS9056
18	Flecha superior B	3	E6S067150
19	Tope de flecha B	3	ER1JS9060
20	Rodillo guía	8	E6S062075
21	Collar inferior	8	E6S065150
22	Tuerca	16	9093445
23	Rondana de resorte	16	9012717
24	Perno de enchufe	10	9091271
25	Rondana de resorte	10	9012711
26	Conjunto de yugo de conexión	2	ER2IS5005

#### 9.10 Partes de la estación de control (tipo placa de suspension)



# 9.10 Partes de la estación de control (tipo placa de suspensión)


ura No.	Nombre de la parte	Partes polipasto de cade	tecle/	100\$	150S	200\$
		S, 2V, 4V		7015601	701	5602
1	Conjunto completo de la caja de conexiones	D, 2V, 4V	1	7015701		5702
2	Cuistadan A	S, 3V	1	ER2BGY1QS1A7	ER2BG ECP5924AA	Y1PS1A
3	Sujetador A Sujetador B		<u>1</u> 1		ECP5924AA ECP5924AB	
4	Empaque		2		ECP5924AC	
5	Tuerca del sujetador		2		ECP5924AD	
6	Cubierta del sujetador		1		ECP5924AE	
7	Cubierta de la cuerda		1		ER1IS9347	
8	Tornillo para máquina con rondana de resorte		4		MS554010	
9	Caja de conexiones		1		MR1IS9401	
10	Sujetador de la caja de conexiones		11		MR1HS9405	
11 12	Cubierta de la caja de conexiones  Empaque de la caja de conexiones		<u>1</u> 1		MR1DS9411 MR1DS9421	
13	Espaciador Espaciador		4		MS517010	
14	Tornillo para máquina con rondana de resorte		4		J1AP28001414	
15	Rondana de seguridad dentada		4		9679708	
14	Tornillo para máquina con rondana de resorte		2		E6F151003	
-14		S, 2V, 4V			ER2GHM1QS1A8	
17	Conjunto completo de la placa	D, 2V, 4V	1		ER2GHM1QI1A8	
	conjunto completo de la placa	S, 3V			ER2BFY1QS1A8	
18	Conjunto de la placa		1		MR2IS5445	
19	Tornillo para máquina con rondana de resorte		1		MS554010	
20	Tornillo para máquina con rondana de resorte		3		MS555010	
21	Tornillo para máquina con rondana de resorte		2		MS554010	
22	Tornillo para máquina con rondana de resorte		2		MS555010	
22	Tornillo para máquina con rondana de resorte		6		J1AW23000808	
24	Terminal 16P		1		ECP1610AA	
26	Relevador	S, 2V, 3V, 4V D, 2V, 4V	3 4		MGC42C26A	
27	Transformador	2V, 4V	1		TRF32K611	
		3V			TRF12Y211	
28	Sujetador de fusibles		11		ECP92FZAA	
30	Fusible  Tornillo para máquina con rondana de resorte		<u>1</u> 1		ECP91FZ01 E2D667125	
31			4		MS554010	
32	Tornillo para máquina con rondana de resorte  Empaque de la cubierta de la cuerda		1		MS527010	
33	Tornillo para máquina con rondana de resorte		4		MS554010	
34	Conjunto del cable 4C		2	MR2IS1759		S1759
35	Sujetador A		2	WINZIGITOT	ECP5924AA	31707
36	Sujetador B		2		ECP5924AB	
37	Empaque		2		ECP5924AC	
38	Tuerca del sujetador		2		ECP5924AD	
39	Empaque del cable		2		ECP6916AA	
40	Cable 4C		m a		14/4	
41	Enchufe 4P		2	MD01C1770	ECP2304AF	C1740
42	Conjunto del cable 4C Conjunto de cable 5C	D D	2	MR2IS1768 MR2IS3768		S1768 S3768
43	Sujetador A	U	2	WIINZ133700	ECP5924AA	55700
44	Sujetador B		2		ECP5924AB	
45	Empaque		2		ECP5924AC	
46	Tuerca del sujetador		2		ECP5924AD	
47	Empaque del cable		2		ECP6916AA	
48	Cable 4C	S	m		16/4P	
	Cable 5C	D			16/6P	
49	Enchufe 4P	0.01/.01/	2		ECP2108AC	
50	Diagrama de cableado	S, 2V, 4V D, 2V, 4V	1		EWG3200H21 EWG3E00H21	
E1	Sollo do Advortancia E (abagua aléatrias)	S, 3V	2		EWG3200F01 ER2CS9936	
51	Sello de Advertencia E (choque eléctrico)	S	2		80205	
52	Placa de identificación B	D	2		80303	
F2	Disco de Marello IV. D	S	^	80217	80218	80219
53	Placa de identificación D	D	2	80221	80222	80223

54	Conjunto del cable de suministro de energía 4C	2	ZBZC12BH2000
55	Empaque del cable	2	ECP6918AA
56	Conjunto del soporte del cable 19	2	ECP5900CA
57	Cable de suministro de energía 4C	m	10/4
58	Conjunto del colgante del cable 15/17	A/R	MS1733020
59	Conjunto completo de la barra de soporte del cable	1	MR1DS1491
60	Barra del soporte de cable	1	MR1DS9491
61	Brazo del soporte de cable	1	MR1DS9492
62	Perno	2	9093328
63	Rondana de seguridad con resorte	2	9012711
64	Tuerca	2	9093424
65	Conjunto de la guía de cable	1	MR1DS1493
66	Sujetador de la barra de soporte (placa)	1	MR1DS9501
67	Perno	2	9093329
68	Rondana de seguridad con resorte	2	9012711

Nota: A/R = Como se requiera, uno cada 1.5 metros de cable de suministro de energía.

Esta página se ha dejado en blanco intencionalmente

#### 9.11 Partes de la estación de control (tipo gancho superior)




## 10.11 Partes de la estación de control (tipo gancho superior)

gura No.	Nombre de la parte	Parte polipasto cade	/tecle de	100S	150\$	200\$
		S, 2V, 4V		7015601	701	5602
1	Conjunto completo de la caja de conexiones	D, 2V, 4V	1	7015701	701	5702
	oonjante complete de la caja de concinciios	S, 3V		ER2BY1QS1A7		/1PS1A7
2	Sujetador A	1 ECP5924AA				
3	Sujetador B		1		ECP5924AB	
4	Empaque		2		ECP5924AC	
5	Tuerca del sujetador		2		ECP5924AD	
6	Tapa del sujetador		1		ECP5924AE	
7	Cubierta de la cuerda		1		ER1IS9347	
8	Tornillo para máquina con rondana de resorte		4	MS554010		
9	Caja de conexiones		1		MR1IS9401	
10	Sujetador de la caja de conexiones		1		MR1HS9405	
11	Cubierta de la caja de conexiones		11		MR1DS9411	
12	Empaque de la caja de conexiones		1		MR1DS9421	
13	Espaciador		4		MS517010	
14	Tornillo para máquina con rondana de resorte		4		J1AP28001414	
15	Rondana de seguridad dentada		4		9679708	
16	Tornillo para máquina con rondana de resorte		2		E6F151003	
		S, 2V, 4V		ER2GHM10S1A8 ER2GHM10I1A8		
17	Conjunto completo de la placa	D, 2V, 4V				
		S, 3V			ER2BFY1QS1A8	
18	Conjunto de la placa		1		MR2IS5445	
19	Tornillo para máquina con rondana de resorte		1		MS554010	
20	Tornillo para máquina con rondana de resorte		3		MS555010	
21	Tornillo para máquina con rondana de resorte		2	MS554010		
22	Tornillo para máquina con rondana de resorte		2	MS555010		
23	Tornillo para máquina con rondana de resorte		6	J1AW23000808		
24	Terminal 16P		1		ECP1610AA	
0.4		S, 2V, 3V, 4V	3	M004000/A		
26	Relevador	D, 2V, 4V	4		MGC42C26A	
		2V, 4V		1 TRF32K611 TRF12Y211		
27	Transformador	3V	1			
28	Sujetador de fusibles		1			
29	Fusible		1	ECP91FZ01		
20	T					
30	Tornillo para máquina con rondana de resorte		1		E2D667125 MS554010	
31	Tornillo para máquina con rondana de resorte		4			
32	Empaque de la cubierta de la cuerda		1	MS527010		
33	Tornillo para máquina con rondana de resorte		4		MS554010	
34	Conjunto del cable 4C	ļ	2	MR2IS1759		JS1759
35	Sujetador A	ļ	2		ECP5924AA	
36	Sujetador B	ļ	2	ECP5924AB		
37	Empaque		2	ECP5924AC		
38	Tuerca del sujetador		2	ECP5924AD		
39	Empaque del cable	ļ	2	ECP6916AA		
40	Cable del relevador 4C	ļ	m	14/4		
41	Enchufe 4P	_	2	ECP2304AF		104770
	Conjunto del cable 4C	S	2	MR2IS1768		JS1768
42	Conjunto de cable 5C	D	2	MR2IS3768		JS3768
			,		ECP5924AA	
43	Sujetador A				EODEOO : AD	
43 44	Sujetador A Sujetador B		2		ECP5924AB	
43 44 45	Sujetador A Sujetador B Empaque		2		ECP5924AC	
43 44 45 46	Sujetador A Sujetador B Empaque Tuerca del sujetador		2 2 2		ECP5924AC ECP5924AD	
43 44 45	Sujetador A Sujetador B Empaque Tuerca del sujetador Empaque del cable		2		ECP5924AC ECP5924AD ECP6916AA	
43 44 45 46 47	Sujetador A Sujetador B Empaque Tuerca del sujetador Empaque del cable Cable 4C	S	2 2 2 2		ECP5924AC ECP5924AD ECP6916AA 16/4P	
43 44 45 46 47 48	Sujetador A Sujetador B Empaque Tuerca del sujetador Empaque del cable Cable 4C Cable 5C	S D	2 2 2 2 2 m		ECP5924AC ECP5924AD ECP6916AA 16/4P 16/6P	
43 44 45 46 47	Sujetador A Sujetador B Empaque Tuerca del sujetador Empaque del cable Cable 4C	D	2 2 2 2		ECP5924AC ECP5924AD ECP6916AA 16/4P 16/6P ECP2108AC	
43 44 45 46 47 48	Sujetador A Sujetador B Empaque Tuerca del sujetador Empaque del cable Cable 4C Cable 5C Enchufe 4P	D S, 2V, 4V	2 2 2 2 m 2		ECP5924AC ECP5924AD ECP6916AA 16/4P 16/6P ECP2108AC EWG3200H21	
43 44 45 46 47 48	Sujetador A Sujetador B Empaque Tuerca del sujetador Empaque del cable Cable 4C Cable 5C	D	2 2 2 2 2 m		ECP5924AC ECP5924AD ECP6916AA 16/4P 16/6P ECP2108AC	


52	Placa de identificación B	S	2	2 80205 80303		
52	Placa de identificación B	D	2			
53	Placa de identificación D -	S	2	80217	80218	80219
33		D	2	80221	80222	80223
54	Conjunto del cable de suministro de energía 4C		2	ZBZC12BH2000		
55	Empaque del cable		2	ECP6918AA		
56	Conjunto del soporte del cable 19		2	ECP5900CA		
57	Cable de suministro de energía 4C		m	10/4		
58	Conjunto del colgante del cable 15/17		A/R	MS1733020		
59	Conjunto completo de la barra de soporte del cable		1	MR1DS1491		
60	Barra del soporte de cable		1	MR1DS9491		
61	Brazo del soporte de cable	e cable 1 MF		MR1DS9492		
62	Perno		2	2 9093328		
63	Rondana de seguridad con resorte		2		9012711	
64	Tuerca		2	9093424 MR1DS1493 MR1DS9501		
65	Conjunto de la guía de cable		1			
66	Sujetador de la barra de soporte (placa)		1			
67	Perno		2	9093329		
68	Rondana de seguridad con resorte		2	9012711		

Nota: A/R = Como se requiera, uno cada 1.5 metros de cable de suministro de energía.

Esta página se ha dejado en blanco intencionalmente



	igura No.	Nombre de la parte	Partes por polipasto /tecle de cadena	075S	100L		
	1	Juego del recipiente de la cadena	1	BK2075H2			
	2	Perno de enchufe	le enchufe 2		9091274		
	3	Tuerca de la palanca	2	ES857005S			
	4	Rondana	2	ES247005S			
	5	Cadena del contenedor	2	ES875075			
	6	Perno de enchufe	2	9091272			
	7	Tuerca de la palanca	2	ES857005S			
	8	Rondana	2	ES	S247005S		
	9	Conjunto del contenedor de la cadena (H2)	1	ER2HS5931			
	10	Cadena de carga NP	1	LCE	ER2025NP		
	11	Hule de amortiguación	1	ER1EM9053			
12		Tope	2	ER1ES1041			
	13	Perno de enchufe	2	9091273			
	14	Rondana de resorte	2	9	012711		
	15	Resorte de la cadena	1	ES	6047D025		
	16	Placa limitadora	1	ER	?1FH9054		



F	igura No.	Nombre de la parte	Partes por polipasto/ tecle de cadena	100\$	150S	200\$	
	1	Juego del recipiente de la cadena	2	BK2100H2			
	2	Perno de enchufe	enchufe 2				
	3	Tuerca de la palanca	2	ES857005S			
	4	Cadena del contenedor	4	ES875100			
	5	Perno de enchufe	4	9091272			
	6	Tuerca de la palanca	4	ES857005S			
	7	Rondana	4	ES247005S			
	8	Conjunto del contenedor de la cadena (H2)	2	ER2HS5931			
	9	Hule de amortiguación	2	ER1EM9053			
	10	Cadena de carga NP	1	LCER2025NP			
	11	Tope	4	ER1ES1041			
	12	Perno de enchufe	4	9091273			
	13	Rondana	4	9012711			
	14	Resorte de la cadena	2	ES047D025			
	15	Placa limitadora	2	ER1FH9054			



www.kitoamericas.com

Harrington Hoists, Inc., DBA Kito Americas, Inc 401 West End Ave, Manheim, PA 17545 Teléfono: 00-1-717-665-2000